

ТЕСТ-ПОЛОСКИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРА

VeriTech
www.diatek.com.tr

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полоски для определения хлора используются для измерения уровня хлора в воде и других жидкостях. Хлор — это химическое вещество, используемое для дезинфекции многих жидкостей, таких как вода в бассейне и питьевая вода. Слишком высокий или слишком низкий уровень хлора может быть опасен для вашего здоровья. Полоски для определения хлора используются для проверки безопасного диапазона уровня хлора.

ПРИНЦИП ПРОЦЕДУРЫ

Принцип процедуры определения хлора основан на химическом веществе, которое меняет цвет в результате реакции с хлорной водой. Хлор реагирует с аминами с образованием цветного комплекса. Цвет полученного продукта меняется в зависимости от концентрации хлора.

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Питьевая вода, бытовая вода, вода в аквариуме, вода в бассейне, вода из колодца, предприятия по производству пищевых продуктов, предприятия по переработке и наполнению воды, в фармацевтической промышленности

СОСТАВ

Название	Количество	Количество тестов
Полоски для тестирования хлора	1 тубик	100 полосок

МЕТОД

- 1- Тщательно высушив руки, извлеките тестовую полоску из тубика.
- 2- Погрузите тестовую полоску в образец и немедленно удалите ее. Никогда не трясите ее после извлечения.
- 3- Через 5-10 секунд после извлечения тестовой полоски из образца считайте результат, сравнив их с цветовой шкалой.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ:

Хлор (mg/L): 0 – 10 – 50 – 100 – 150 – 200



ПРИЕМУЩЕСТВА

Анализы, выполненные с помощью индикаторной полоски на хлор в воде дают предприятиям важные преимущества, такие как: контроль качества воды, оптимизация производственных процессов, снижение затрат, обеспечение соблюдения законодательства и повышение удовлетворенности клиентов. Поэтому использование индикаторной полоски на хлор для регулярного контроля уровня хлора в воде является важной инвестицией для бизнеса.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить при комнатной температуре 15-25°C.
- Не замораживайте и не перегревайте.
- Защищайте от света.
- Держите крышку плотно закрытой.

Продукт, хранящийся в таких условиях, будет стабильным до истечения срока годности, указанного на этикетке продукта. Срок годности 12 месяцев.

Упаковка: 1 коробка/ 100 Полосок для тестирования хлора
Каталожный номер: VT0003



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не открывайте крышку тубика с тест-полосками без необходимости и не оставляйте ее открытой на длительное время после открытия.